赫兹电力 HERTZ POWER

1

1.



3.


仪表
输出
过流开
过流关
电源
电源
零位
送电
报警
A
低压电流
KV
高压电压
升/降压
计时设定
启动
停止
计时



5